

Jabra Evolve2 Buds



Bruksanvisning

© 2022 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S-märken sker under licens.

Tillverkad i Kina

MODELL: OTE140R / OTE140L /
CPB145



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen.....	6
2. Översikt över Jabra Evolve2 Buds.....	7
3. Så här bär du produkten.....	9
3.1 Byta EarGels	
4. Så här laddar du produkten...	11
4.1 Ladda öronsnäckorna	
4.2 Snabbladda öronsnäckorna	
4.3 Ladda laddningsfodralet med USB	
4.4 Laddning av laddningsfodralet på Jabra trådlösa laddningsplattan.	
5. Vad lamporna betyder	15
6. Så här ansluter du produkten	18
6.1 Ansluta med en dator	
6.2 Ihopparning med en mobil enhet	
7. Så här använder du produkten	20
7.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna	
7.2 Kontrollerna för musik på Microsoft Teams- öronsnäckor	
7.3 Samtalskontroller för Microsoft Teams- öronsnäckor	
7.4 Microsoft Teams-kontroller för Microsoft Teams-öronsnäckor	
7.5 HearThrough-, ANC- och röstassistentkon- troller på Microsoft Teams-öronsnäckor	

7.6	Kontrollerna för musik på UC-öronsnäckor	
7.7	Samtalskontroller på UC-öronsnäckor	
7.8	HearThrough- och ANC-kontroller på UC-öronsnäckor	
7.9	Justerbar aktiv brusreducering (ANC)	
7.10	HearThrough	
7.11	Medlyssning (Sidetone)	
7.12	Användning av enkel öronsnäcka på Microsoft Teams-öronsnäckor	
7.13	Användning av enkel öronsnäcka på UC-öronsnäckor	
7.14	Pausa musik automatiskt	
7.15	Stänga av mikrofonen under ett samtal automatiskt	
7.16	Viloläge	
7.17	MyControls	
7.18	Hantera Multipoint och flera samtal	
7.19	Röstassistent	
7.20	Röstvägledning och språk	
7.21	Firmwareuppdateringar	
7.22	Återställ öronsnäckorna	
8.	Programvara.....	43
8.1	Jabra Direct	
8.2	Jabra Sound+	
9.	Support.....	44
9.1	FAQ	

- 9.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor
- 9.3 Ersättningstillbehör
- 9.4 Använda ersättningsöronsnäckor
- 9.5 Använda ett ersättningsladdningsfodral
- 9.6 Använda en Jabra Link 380 reservadapter

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Evolve2 Buds.
Vi hoppas du kommer att gilla den!


Funktioner i Jabra Evolve2 Buds

- Certifierade för ledande virtuella mötesplattformar
- Certifierat för Microsoft Teams
- Jabra MultiSensor Voice™ för professionella samtal på språng
- USB-adapter förbättrar ljud och anslutning
- Ultrakompakt design för maximal komfort
- Upp till 8 timmars batteritid, 33 timmars med fodralet och snabbladdning
- Aktiv brusreducering (ANC)


2. Översikt över Jabra Evolve2 Buds

Öronsnäckor


VÄNSTER ÖRONSNÄCKA



HÖGER ÖRONSNÄCKA



Trådlöst laddningsfodral



Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380



USB-C



USB-A

USB-A till USB-C-laddningsadapter



EarGels

S



M




V




förmonterad på
öronsnäckorna

Trådlös laddningsplatta


(medföljer inte alla varianter)



Laddningskabel med USB-A-kontakt



3. Så här bär du produkten





För in vardera öronsnäcka i örat och kontrollera att mikrofonerna pekar mot munnen. De ska kännas lätta och sitta skönt i örat. Du kan behöva använda olika storlekar av EarGels för varje öra.

Om du inte kan höra rösten tydligt under ett samtal ska du kontrollera att mikrofonerna är riktade mot munnen.

3.1 Byta EarGels

För optimal ljud- och ANC -upplevelse rekommenderas att du tar MyFit -testet i Jabra Sound+ för att säkerställa att du har den bästa passformen. Om du inte har en bra passform, prova en annan eargel-storlek. EarGels i storleken medium sitter redan på öronsnäckorna.




4. Så här laddar du produkten

Få upp till 5 timmars samtalstid och 8 timmars musik på en enda laddning med ANC på, och totalt upp till 33 timmars musik med laddningsfodralet.

4.1 Ladda öronsnäckorna

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket. Det tar upp till 2 timmar ungefär att fulladda öronsnäckorna.

När laddningsfodralet öppnas blinkar LED-lamporna på öronsnäckorna grönt, gult eller rött för att ange öronsnäckornas batteristatus. LED-lampan på baksidan av laddningsfodralet anger laddningsfodralets batteristatus.




4.2 Snabbladda öronsnäckorna

Om öronsnäckornas batteri är lågt kan du få upp till en timmes uppspelning genom att snabbladda dem i laddningsfodralet i 5 minuter. För att kunna snabbladda öronsnäckorna måste laddningsfodralet ha minst 30 % batteri.

Du kan kontrollera öronsnäckornas och laddningsfodralets aktuella batteristatus i Jabra Sound+.

4.3 Ladda laddningsfodralet med USB


Det tar upp till 2 timmar att fulladda öronsnäckorna och laddningsfodralet med en USB-C-laddningskabel.



Laddningsfodralet använder standard USB-spänning på 5V +/- 0,25V. Det är inte rekommenderat att ladda öronsnäckorna med strömkällor som har högre spänning.

4.4 Laddning av laddningsfodralet på Jabra trådlösa laddningsplattan.

Laddningsfodralet är Qi-certifierat. Placera laddningsfodralet mitt på Jabra trådlösa laddningsplattan. LED-indikatorn på laddningsfodralet blinkar för att visa att laddningsfodralet är korrekt placerat. Det tar upp till 4 timmar att fulladda öronsnäckorna och laddningsfodralet.



5. Vad lamporna betyder

LED-LAMPA



LED-LAMPA



STATUSLAMPA FÖR ÖRONSNÄCKA

● Hög batterinivå

● Medelhög batterinivå


● Låg batterinivå

● Slå på

● Av

● Parar ihop

● Återställer



BATTERINIVÅN VID ÖPPNANDET AV LADDNINGSFODRALET

● Hög batterinivå







● Medelhög batterinivå


● Låg batterinivå

● Mycket låg batterinivå
(öronsnäckorna laddas inte)








LADDNINGS FODRAL -STATUS MED USB-KABEL


- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
|  | Hög batterinivå |  | Firmwareuppdatering |
|  | Medelhög batterinivå |  | Fel vid uppdatering av firmware (se avsnitt 7.20) |
|  | Låg batterinivå | | |
|  | Fulladdad | | |










LADDNINGS FODRAL -STATUS MED TRÅDLÖS LADDNING

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
|  | Hög batterinivå |  | Firmwareuppdatering |
|  | Medelhög batterinivå |  | Fel vid uppdatering av firmware (se avsnitt 7.20) |
|  | Låg batterinivå | | |

Obs! När laddningsfodralet är fulladdat stängs LED-indikatorerna på fodralet och den trådlösa laddningsplattan av.



JABRA LINK 380 STATUS


- | | |
|--|--|
|  Parar ihop |  Att lyssna på musik |
|  Headset anslutet |  Mikrofonljudet är avstängt |
|  Aktivt samtal |  Ansluten till Microsoft Teams* |
| |  Microsoft Teams-avisering* |

*Gäller endast Microsoft Teams-öronsnäckor

6. Så här ansluter du produkten


6.1 Ansluta med en dator

Anslut den medföljande Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 till ett USB-uttag på din dator. Jabra Evolve2 Buds och Jabra Link 380 är redan ihopparade och redo för användning när de levereras. Bluetooth-räckvidden är upp till 20 meter.




För att höra ljud i headsetet kan du behöva välja Jabra Link 380 som uppspelningsenhet i ditt operativsystems ljudinställningar och videokonferensprogram.

6.2 Ihopparning med en mobil enhet



1. Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet för att slå på dem. Alternativt kan du trycka på **Vänster** och **Höger** knapparna samtidigt för att slå på öronsnäckorna.
2. Håll intryckt (3 sek) **Vänster** och **Höger** knapparna samtidigt tills öronsnäckornas lampor blinkar blått. Öronsnäckorna är nu redo att paras ihop med din mobila enhet.
3. Ta på dig öronsnäckorna och följ de röststyrda ihopparningsanvisningarna för att para ihop med din mobiltelefon.


7. Så här använder du produkten



7.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna


För att slå på öronsnäckorna, ta bort dem från laddningsfodralet.

För att stänga av öronsnäckorna, placera dem i laddningsfodralet.



Alternativt kan öronsnäckorna slås på manuellt genom att hålla in **vänstra** och **högra** knapp på öronsnäckorna samtidigt. För att slå på, håll ned (3 sek) **Vänster** eller **Höger** knapparna för att slå på varje öronsnäcka individuellt.



7.2 Kontrollerna för musik på Microsoft Teams-öronsnäckor



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
Tryck på den vänstra knappen när du inte sitter i samtal	Spela upp/ pausa musik	
Tryck två gånger på den vänstra knappen när du lyssnar på musik	Nästa låt	
Tryck tre gånger på den Vänstra knappen när du lyssnar på musik	Starta om låt eller föregående låt	
Upprepa för att hoppa till föregående låt		


Knappfunktioner på den vänstra öronsnäcken kan tilldelas igen med MyControls i Jabra Sound+.

7.3 Samtalskontroller för Microsoft Teams-öronsäckor




Vänster öronsäcka	Funktion	Höger öronsäcka
	Besvara samtal	Tryck på den högra knappen
	Avsluta/avvisa samtal	Tryck två gånger på den högra knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck på den högra knappen

7.4 Microsoft Teams-kontroller för Microsoft Teams-öronsnäckor



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
	Ta fram Microsoft Teams i förgrunden på datorn	Tryck på högra knappen när du är inloggad på Microsoft Teams
	Gå med i ett aktivt Microsoft Teams-möte	Tryck på högra knappen när du är inloggad på Microsoft Teams
	Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams	Tryck på högra knappen när du är inloggad på Microsoft Teams
	Höj handen i ett Microsoft Teams-möte	Håll in högra knappen i 1 sekund när du är inloggad på Microsoft Teams



7.5 HearThrough-, ANC- och röstassistentkontroller på Microsoft Teams-öronsnäckor



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
	Växla mellan HearThrough och ANC	Tryck två gånger på den högra knappen när du inte sitter i samtal
Håll in vänstra knappen i en sekund när inget samtal är aktivt	Aktivera röstassistent (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	

HearThrough-, ANC- och röstassistentkontroller kan konfigureras i Jabra Sound+.



7.6 Kontrollerna för musik på UC-öronsnäckor



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
	Spela upp/pausa musik	Tryck på den högra knappen när du inte sitter i samtal
	Höj volymen	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Sänk volymen	
	Nästa låt	Tryck två gånger på höger knapp när du lyssnar på musik
	Starta om låt eller föregående låt	Tryck tre gånger på höger knapp när du lyssnar på musik Upprepa för att hoppa till föregående låt

Knappfunktioner kan tilldelas igen med MyControls i Jabra Sound+.



7.7 Samtalskontroller på UC-öronsnäckor



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Besvara samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen	Avsluta/avvisa samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Mikrofonljud på/av	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Höj volymen	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Sänk volymen	

Knappfunktioner kan tilldelas igen med MyControls i Jabra Sound+.

7.8 HearThrough- och ANC-kontroller på UC-öronsnäckor




Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
Tryck på den vänstra knappen när du inte sitter i samtal	Växla mellan HearThrough och ANC	

HearThrough- och ANC- kontroller och inställningar kan konfigureras i Jabra Sound+.

7.9 Justerbar aktiv brusreducering (ANC)

Aktiv brusreducering (ANC) motverkar brus genom att detektera och analysera mönstret för inkommande ljud och sedan generera en brusdämpande signal för att ta bort brus. Som ett resultat upplever du en minskad nivå av omgivande brus under musik.


Justerbar ANC kan konfigureras till din specifika hörselprofil i Jabra Sound+.



7.10 HearThrough

Med HearThrough kan du hålla koll på omgivningen och delta i konversationer när du inte talar i telefonen, utan att behöva ta av dig öronsnäckor. Ljudet i omgivningen fångas upp av mikrofonerna som överför det till högtalarna.


HearThrough kan ställas in i Jabra Sound+.



7.11 Medlyssning (Sidetone)

Medlyssning låter dig höra din egen röst under ett samtal. Fördelen med Medlyssning är att det gör det möjligt för dig att fastställa hur högt du talar.

Medlyssning är på som standard under telefonsamtal och kan slås på/stängas av i Jabra Sound+.




Som standard kan Medlyssning på/av inte styras med öronsnäckorna. Men det kan läggas till dina öronsnäckor med hjälp av MyControls i Jabra Sound+.

7.12 Användning av enkel öronsnäcka på Microsoft Teams-öronsnäckor

Den högra eller vänstra öronsnäckan kan användas för sig själv för uppspelning av musik eller samtal. Aktivera enkelläget för öronsnäckan genom att placera den andra öronsnäckan i laddningsfodralet.

Vänster knapp Endast vänster öronsnäcka

	Växla mellan HearThrough och ANC	Tryck två gånger på den Vänster knappen när du inte sitter i samtal
	Besvara samtal	Tryck på den Vänster knappen
	Avsluta/avvisa samtal	Tryck två gånger på den Vänster knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck på den Vänster knappen när du sitter i samtal
	Ta fram Microsoft Teams i förgrunden på datorn	Tryck på Vänster knappen när du är inloggad på Microsoft Teams
	Gå med i ett aktivt Microsoft Teams-möte	Tryck på Vänster knappen när du är inloggad på Microsoft Teams
	Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams	Tryck på Vänster knappen när du är inloggad på Microsoft Teams
	Justera volymen	Använd volymkontrollerna på den anslutna mobila enheten

Höger knapp

Endast höger öronsnäcka

Växla mellan
HearThrough och
ANC

Tryck två gånger på
den **högra** knappen
när du inte sitter
i samtal

Besvara samtal

Tryck på den **högra**
knappen

Avsluta/avvisa
samtal

Tryck två gånger på
den **högra** knappen

Mikrofonljud
på/av

Tryck på den **högra**
knappen när du
sitter i samtal



Ta fram
Microsoft Teams
i förgrunden på
datoren

Tryck på **högra**
knappen när du
är inloggad på
Microsoft Teams

Gå med i ett
aktivt Microsoft
Teams-möte

Tryck på **högra**
knappen när du
är inloggad på
Microsoft Teams

Visa missade
samtal och
röstmeddelanden
på Microsoft
Teams

Tryck på **högra**
knappen när du
är inloggad på
Microsoft Teams


Justera volymen

Använd
volymkontrollerna
på den anslutna
mobila enheten

7.13 Användning av enkel öronsnäcka på UC-öronsnäckor

Den högra eller vänstra öronsnäckan kan användas för sig själv för uppspelning av musik eller samtal. Aktivera enkelläget för öronsnäckan genom att placera den andra öronsnäckan i laddningsfodralet.

Vänster knapp Endast vänster öronsnäcka

	Växla mellan HearThrough och ANC	Tryck på Vänster knappen när du lyssnar på musik
	Besvara samtal	Tryck på Vänster knappen
	Avsluta/avvisa samtal	Dubbeltryck på Vänster knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck på den vänstra knappen när du sitter i samtal
	Aktivera röstassistent	Tryck två gånger på vänster knapp när inget telefonsamtal pågår
	Justera volymen	Använd volymkontrollerna på den anslutna mobila enheten

Höger knapp

Endast höger öronsnäcka



Spela upp/pausa musik
Tryck på den **högra** knappen när du lyssnar på musik

Besvara samtal
Tryck på den **högra** knappen

Avsluta/avvisa samtal
Tryck två gånger på den **högra** knappen

Mikrofonljud på/av
Tryck på den **högra** knappen när du sitter i samtal

Nästa låt
Tryck två gånger på **höger** knapp när du lyssnar på musik

Starta om låt eller föregående låt
Tryck tre gånger på **höger** knapp när du lyssnar på musik
Upprepa för att hoppa till föregående låt

Justera volymen
Använd volymkontrollerna på den anslutna mobila enheten


Höger och vänster öronsnäcka kopplas automatiskt ihop på nytt när du sätter in båda öronsnäckorna i öronen eller i laddningsfodralet.

7.14 Pausa musik automatiskt

När du tar ut en av öronsnäckorna ur örat pausas musiken automatiskt om autopausfunktionen är aktiverad i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

För att automatiskt återuppta musiken, återför öronsnäckan till örat inom 60 sekunder. Efter 60 sekunder kan musiken återupptas manuellt genom att trycka på Play/Pause (spela/pausa) knappen.

Automatisk pausning av musik är på som standard.



7.15 Stänga av mikrofonen under ett samtal automatiskt

När du tar ut en av öronsnäckorna ur örat under ett samtal stängs mikrofonen av automatiskt om autoavstängning är aktiverad i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

För att slå på mikrofonljudet sätter du tillbaka öronsnäckan i örat inom 60 sekunder. Efter 60 sekunder kan du aktivera mikrofonen igen genom att trycka på mikrofonavstängningsknappen på öronsnäckan.


Automatisk mikrofonavstängning är inaktiverad som standard.

7.16 Viloläge

För att spara batteri stänger öronsnäckorna av sig automatiskt om de befinner sig utanför din mobila enhets räckvidd i 15 minuter, om de inte är i laddningsfodralet, eller om de har varit inaktiva i 30 minuter.

För att lämna viloläge, tryck och håll ned knappen (1 sek) på varje hörlur. Alternativt kan du placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och sedan ta bort dem från laddningsfodralet.

Hur lång tid det tar innan headset försätts i viloläge kan justeras i Jabra Direct eller Jabra Sound+.



7.17 MyControls

MyControls är en funktion i Jabra Sound+ där du kan anpassa knappreglagen för öronsnäckorna och konfigurera dem flexibelt efter ditt eget tycke och smak.

Microsoft Teams-reglagen kan inte ändras.

7.18 Hantera Multipoint och flera samtal

Öronsnäckorna kan acceptera och hantera flera samtal, även på två olika anslutna enheter.

Hantera flera samtal



Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal


Tryck på den **högra** knappen. Tryck två gånger på den **högra** knappen för att avsluta det nya samtalet

Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal

Tryck två gånger på den **högra** knappen

7.19 Röstassistent

Vänster knapp Röstassistent



Aktivera Siri,
Google Assistant,
Amazon Alexa
(enhetsberoende)

För UC-öronsnäckor,
tryck två gånger på
vänster knapp när
inget telefonsamtal
pågår

För Microsoft-
öronsnäckor håll in
vänstra knappen
i en sekund när inget
samtal är aktivt

Röstassistentinställningarna och röststyrning
kan konfigureras i Jabra Sound+.

7.20 Röstvägledning och språk

Röstvägledningen kan slås på/av och språket
kan ändras i Jabra Direct och Jabra Sound+.

Följande språk är tillgängliga: Engelska, franska,
tyska, japanska, mandarin och koreanska.

7.21 Firmwareuppdateringar

Jabra Evolve2 Buds kan uppdateras till senaste firmware-versionen i Jabra Direct eller Jabra Sound+. Båda apparna meddelar dig när en uppdatering finns tillgänglig.

Jabra Link 380 Bluetooth-adaptern kan fjärruppdateras med hjälp av Jabra Direct.

Om ett fel uppstår under uppdateringen av den fasta programvaran blinkar lysdioden på laddningsfodralet rött. För att slutföra uppdateringen ansluter du laddningsfodralet till en strömförsörjning, tar bort öronsnäckorna från laddningsfodralet och lägger sedan tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänger locket. Firmwareuppdateringen startas om.

7.22 Återställ öronsnäckorna

När du återställer öronsnäckorna rensas listan över ihopparade enheter och alla inställningar återställs.

1. Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp på öronsnäckorna samtidigt i 10 sekunder tills öronsnäckornas LED-lampor blinkar rosa.
3. Stäng locket på laddningsfodralet i 5 sekunder för att fullborda återställningen.

Öronsnäckorna kommer att behövas parkopplas igen till med din mobila enhet. Kom ihåg att ta bort/glömma parkopplingen på Bluetooth-menyn på din mobila enhet.


8. Programvara

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct är ett datorprogram som är utformat för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabras enheter.

Ladda ner den senaste versionen gratis från jabra.se/direct

8.2 Jabra Sound+



Jabra Sound+ app



Skräddarsy din musik med MySound



Anpassa ANC, HearThrough och MyControls



Registrera din produkt och få 20 % rabatt på nästa Jabra-köp



9. Support

9.1 FAQ

Vanliga frågor finns på Jabra.com/help/evolve2buds


9.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor

- Förvara alltid öronsnäckorna i laddningsfodralet och väl skyddade.
- För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara öronsnäckorna i varma eller kalla miljöer, som en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Vi rekommenderar att öronsnäckorna förvaras i mellan -20 °C och 45 °C (-4 °F och 113 °F).
- Förvara inte öronsnäckorna under längre perioder utan att ladda dem (max tre månader).
- Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet blir smutsiga rekommenderas det att rengöra dem med en mjuk, luddfri trasa som har fuktats med rent vatten.
- Laddningsfodralet använder sig av vanlig USB-spänning på 5v +/- 0.25v. Det är inte rekommenderat att ladda öronsnäckorna med strömkällor som har högre spänning.


9.3 Ersättningstillbehör

Ersättningstillbehör eller extra tillbehör kan köpas online via jabra.se/accessories.


Öronsnäckor



Laddningsfodral



EarGels



Bluetooth-adaptern Jabra Link 380



USB-C




USB-A


USB-A till USB-C-laddningsadapter



Trådlös laddningsplatta



Laddningskabel med USB-A-kontakt



9.4 Använda ersättningsöronsnäckor

1. Lägg ersättningsöronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.
2. Öppna laddningsfodralet och ta ut öronsnäckorna.
3. Ta på dig öronsnäckorna och följ röstänvisningarna för att para ihop med din mobila enhet.
4. Uppdatera öronsnäckornas firmware i Jabra Sound+.

9.5 Använda ett ersättningsladdningsfodral

Innan du använder ersättningsladdningsfodral för första gången måste det synkas med dina nuvarande öronsnäckor och laddas i en timme.

Placera de aktuella öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket i 10 sekunder för att starta synkroniseringen. Om LED-lampan på laddningsfodralet blinkar rosa anger detta att uppdatering av firmwares pågår. Vänta tills LED-lampan slutar blinka rosa innan du öppnar laddningsfodralet.

9.6 Använda en Jabra Link 380 reservadapter

Om du vill ansluta en Jabra Link 380 reservadapter med Jabra Evolve2 Buds ansluter du Jabra Link 380 till din dator och startar Jabra Direct. Jabra Direct leder dig genom processen att ansluta Jabra Link 380 till Jabra Evolve2 Buds.