

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Bruksanvisning

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Tillverkad i Kina

MODELL: HSC017
ENC010



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. VÄLKOMMEN	4
2. JABRA EVOLVE 40 - ÖVERSIKT.....	5
2.1 STEREOVARIANT	
2.2 MONOVARIANT	
3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN	7
3.1 BÄR PÅ VÄNSTER ELLER HÖGER	
3.2 JUSTERA HUVUDBÅGEN	
3.3 PLACERA MIKROFONEN	
3.4 FÖRVARA MIKROFONEN	
4. ANSLUTA PRODUKTEN	10
4.1 ANSLUTA TILL DATOR (MED KONTROLLER)	
4.2 ANSLUTA TILL MOBIL ENHET (UTAN KONTROLLER)	
5. ANVÄNDNING	12
5.1 SAMTAL	
5.2 HANTERA FLERA SAMTAL	
5.3 BUSYLIGHT	
6. SUPPORT	15
6.1 FAQ	
6.2 SKÖTSEL AV HEADSETET	
7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	16

1. VÄLKOMMEN

Tack för att du använder Jabra Evolve 40. Vi hoppas att du kommer att gilla det!

JABRA EVOLVE 40 - FUNKTIONER


- Busylight på headsetet och Jabra Evolve Link-kontrollern
- Diskret mikrofonarm som kan fällas in i huvudbågen när den inte används
- Ansluter till flera enheter (smarttelefon eller surfplatta) med 3,5 mm-kontakt (plug and play)
- Överlägsen ljud- och röstkapacitet
- HiFi-ljud

2. JABRA EVOLVE 40 - ÖVERSIKT


2.1 STEREOVARIANT




KONTROLLER (JABRA EVOLVE LINK)




2.2 MONO VARIANT



Kontroller (Jabra Evolve Link)




3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN




3.1 BÄR PÅ VÄNSTER ELLER HÖGER

Jabra Evolve 40 kan bäras på vänster eller höger genom att vrida mikrofonen åt andra hållet (270° max).




3.2 JUSTERA HUVUDBÅGEN

Justera huvudbågen tills den sitter så bekvämt som möjligt.




3.3 PLACERA MIKROFONEN

Det rekommenderas att placera mikrofonen nära munnen (1,5 cm).




Mikrofonen kan böjas efter eget önskemål.



3.4 FÖRVARA MIKROFONEN


När man lyssnar på musik eller är utomhus kan mikrofonen förvaras i huvudbågens skåra.



4. ANSLUTA PRODUKTEN

4.1 ANSLUTA TILL DATOR (MED KONTROLLER)

Anslut headsetet till kontrollern och kontrollern till en USB-port på datorn.




Headsetkontakten **MÅSTE** vara helt inkopplad i kontrollern för att headsetet ska fungera.

OBS: När headsetet kopplas från kontrollern parkeras eventuella aktiva samtal. För att återuppta samtalet ansluter du headsetet till kontrollern igen och fortsätter samtalet manuellt på datorn (datortelefonen).


4.2 ANSLUTA TILL MOBIL ENHET (UTAN KONTROLLER)

Anslut headsetet direkt till din mobila enhet.




OBS: Vid direktanslutning till en mobil enhet kommer samtalskvaliteten överlag (för dig och den du pratar med) att vara lägre än vid anslutning till en dator/surfplatta med kontrollern (Jabra Evolve Link).

5. ANVÄNDNING




5.1 SAMTAL

	FUNKTION	ÅTGÄRD
	Svara på/ avsluta samtal	Tryck på Svara/avsluta -knappen
	Avvisa samtal	Dubbeltryck på Svara/avsluta -knappen
	Status för batteri och anslutning	Tryck på Svara/avsluta -knappen när du inte är i ett samtal
	Justera volymen	Tryck på knappen Volym upp eller Volym ner
	Busylight på/av	Tryck på Busylight -knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck på knappen Mikrofonljud av

5.2 HANTERA FLERA SAMTAL

Headsetet kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

	FUNKTION	ÅTGÄRD
	Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på Svara/avsluta -knappen
	Växla mellan parkerat och aktivt samtal	Håll in Svara/avsluta -knappen i två sekunder
	Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Håll in Svara/avsluta -knappen i två sekunder
	Avvisa inkommande samtal när du sitter i samtal	Dubbeltryck på Svara/avsluta -knappen

5.3 BUSYLIGHT


Busylight-indikatorn på headsetet och kontrollern visar för andra när du är upptagen.

SLÅ PÅ/STÄNG AV BUSYLIGHT MANUELLT

För att slå på/stänga av Busylight manuellt trycker du på **Busylight**-knappen på kontrollern. Busylight kan aktiveras trots att du inte sitter i samtal.

AKTIVERA/INAKTIVERA BUSYLIGHT-FUNKTIONEN

För att aktivera/inaktivera Busylight-funktionen håller du in **Busylight**-knappen på kontrollern i tre sekunder.



6. SUPPORT

6.1 FAQ

Du hittar alla FAQ:s på [Jabra.com/evolve40](https://www.jabra.com/evolve40)

6.2 SKÖTSEL AV HEADSETET

- Förvara alltid headsetet avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 25 °C eller under -20 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka headsetet negativt.

7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HEADSETET JABRA EVOLVE 40	SPECIFIKATION
Headsetets vikt:	Monoheadset 80 g, Stereoheadset 113 g
Kontrollerns vikt:	55 g
Headsetets mått:	Monoheadset L 155,4 mm x B 58,6 mm x H 181 mm, Stereoheadset L 155,5 mm x B 58,6 mm x H 180,9 mm
Kontrollerns mått:	B 54 mm x H 14 mm
Mikrofoner:	Bullerdämpande mikrofon
Högtalare:	Dynamisk högtalare på 28 mm
Högtalarens maximala ineffekt:	10 mW
Högtalarens frekvensområde:	70 Hz - 20 kHz
Kabellängd:	Kontroller till dator: 90 mm Headset till 3,5 mm-kontakt: 1,2 m
Arbetstemperatur:	-10 °C till 55 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C till 25 °C

