



EncorePro 300 Series

Sladdanslutet headset


Användarhandbok

Innehåll

Översikt	3
Installation	4
Läsa in programvara	4
Passform	5
Justera huvudbågen	5
Placera bommen	5
Justera bommen	5
Grunderna	6
Ringa/besvara/avsluta samtal	6
Volym	6
Avstängd mikrofon	6
Support	7

Översikt



Ikoner	Inline-kontroll	Lampor	Funktion
	Samtalsknapp	Tre gröna blinkningar	Inkommande samtal
		Blinkar långsamt i grönt	Samtalet parkerat
		Fast grönt sken	Samtal pågår
+	Knapp för volymhöjning		Till att öka lyssningsvolymen
-	Knapp för volymsänkning		Till att minska lyssningsvolymen
	Mikrofonavstängningsknapp	Fast rött sken	Headsetet är i sekretessläge


OBSERVERA Sladdmonterade kontroller kan variera för headset som är anslutna till DA70-/DA80-ljudprocessorer.

Installation


Slå på headsetet genom att ansluta det till datorn.

Headsetet kan anslutas på två sätt:

- Via USB-kontakt



- Via DA70/DA80-ljudprocessor med QD (Quick Disconnect)



Läsa in programvara

Hämta Appen Poly Lens för att få ut mesta möjliga av enheten. För vissa telefonprogram måste du installera Poly-programvara för att få tillgång till styrningsfunktioner för enhetssamtal (svara/avsluta samtal och stänga av mikrofonen). Hämta: poly.com/software.


- Aktivera funktioner
- Ändra inställningar
- Konfigurera samtalskontroll för telefonprogram
- Uppdatera enhetens firmware
- Hantera aviseringar och varningar
- Schemalägg påminnelser om hälsa och välbefinnande

OBSERVERA Enhetsinställningar och uppdateringar är även tillgängliga i appen Plantronics Hub.

Passform


Justera huvudbågen

Gör bågen längre eller kortare tills den sitter bekvämt. Kuddarna ska sitta bekvämt mitt på öronen.



Placera bommen

Det här headsetet kan användas på höger eller vänster sida.
Vrid på bommen så att den är i nivå med din mun.



VARNING För att bommen inte ska gå sönder får den endast vridas upp och över 180°.

Justera bommen

Böj försiktigt bommen in eller ut tills den befinner sig cirka två fingerbredder från mungipan.

Grunderna



Ringa/besvara/avsluta samtal

Samtalskontroll via headsetet är en programvarufunktion och ett kompatibelt telefonprogram krävs. Om du inte har installerat Poly Lens Desktop App (poly.com/software) eller om du inte har något kompatibelt telefonprogram trycker du först på headsetets samtalsknapp. Därefter besvarar/avslutar eller ringer du upp med hjälp av telefonprogrammet.

Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck på samtalsknappen  eller använd telefonprogrammet.

Ringa ett samtal

Ring med telefonprogrammet.

Parkera

Tryck på och håll ned samtalsknappen i 2 sekunder om du vill parkera ett samtal.

Volym


Lyssningsvolym

Tryck på knappen volym upp (+) eller volym ned (-).

Justera mikrofonvolymen för headsetet (telefonprogram)

Ring ett a testsamtal med telefonprogrammet och använd det för att justera volymen för telefonprogrammet och volymen för datorljud.

Avstängd mikrofon

Under ett aktivt samtal trycker du på knappen Stäng av mikrofon  för att stänga av eller slå på ljudet för headsetet.

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?

poly.com/support

Tillverkare:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2022 Poly. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Tillverkad av Plantronics, Inc.

216045-26 01.22